

BATOHY

Batohy Osprey jsou extrémně odolné produkty, ale i ty potřebují péči. Odmění se Vám tím, že vydrží mnohem déle a budou stále ve skvělé kondici.



Jak na to? Zde je několik základních rad:

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

- Po každém výletě batoh vyčistěte, odstraňte zbytky jídla, špíny a vyndejte zapomenuté věci.
- Povolte všechny popruhy.
- Na otírání použijte vlhký hadřík namočený v teplé vodě s jemným mýdlem.
- Na očištění zipů použijte jemný kartáček (předejdete tak jejich zasekávání).
- Pokud je batoh mokrá, nechte jej vyschnout na dobře odvětraném místě, nejlépe jej pověste.

Tuto základní údržbu provádějte vždy po použití, zejména, je-li batoh zpocený, špinavý, má skvrny od soli apod.

UMÝVÁNÍ BATOHU

- Pokud má batoh odnímatelný bederní pás a jiné popruhy, nejprve je odpojte od batohu.
- Odstraňte všechny zbytky jídla, špíny a vyndejte zapomenuté věci.
- Povolte všechny popruhy.
- Neperte v pračce! Umývejte batoh ve vaně, případně v umyvadle s použitím jemného mýdla a teplé vody.
- Jemně vytřepejte a jemným kartáčkem zlehka vyčistěte zevnitř i zvenku všechny části i kapsy.
- Kartáčkem umyjte všechny zipy a očistěte přezky.
- Batoh omyjte a vypláchněte čistou studenou vodou.
- Nechte jej vyschnout nejlépe zavěšený venku anebo na dobře odvětraném místě.
- Nedávejte jej schnout na přímé slunce.

JAK NA KOLEČKOVÉ CESTOVNÍ TAŠKY

- Při čištění cestovních tašek s kolečky (High Road™) podvozek nikdy neponořujte do vody!
- Podvozek (High Road™) čistěte pouze z venku – pomocí kartáčku odstraňte kamínky a omyjte hadříkem namočeným v teplé vodě s jemným mycím prostředkem.

